© Copyright Guide de mesure des portes et fenêtres

Moustiquaire à un vantail (sans volet roulant) Instructions de mesure pour portes et cadres de fenêtres

1. Porte et fenêtre Instructions de mesure (sans volet roulant/jalousie)

Veuillez consulter les instructions sur la manière de mesurer une moustiquaire pour différentes fenêtres et portes.



2. Largeur: Comment mesurer une moustiquaire (sans volet roulant/jalousie)

Nous avons besoin d'au moins 3.5cm sur les côtés gauche et droit du cadre extérieur de la fenêtre pour que le cadre de la moustiquaire et le cadre de la fenêtre soient alignés aux coins (largeur). Le cadre de la moustiquaire est de 3.5cm.

Comment mesurer si le cadre extérieur de la fenêtre est inférieur à 3,5 cm? Dans ce cas, nous mesurons la largeur de mur à mur, car le cadre de la moustiquaire est de 3,5 cm de chaque côté et dépasse le cadre de la fenêtre. Veuillez noter que les murs sont en pente et qu'il faut donc déduire 5 mm de chaque côté (à droite et à gauche), ce qui facilite la mise en place de la moustiquaire.

3. Altitude : Comment mesurer l'altitude ?

La largeur du cadre de la moustiquaire est également de 3,5 cm en hauteur (en haut et en bas).

Si la profondeur du cadre de la fenêtre commence à partir de 3.5cm, on peut le remettre à fleur. S'il y a un couvercle d'évacuation, nous mesurons alors à partir du couvercle d'évacuation jusqu'en haut du cadre intérieur de la fenêtre (bord de lumière) et nous ajoutons +3.5cm.

(Veuillez noter que le cadre de la moustiquaire affleure sur le couvercle de l'évacuation et n'est pas toujours au même niveau que le cadre intérieur de la fenêtre)Comment mesurer si la profondeur de la partie supérieure du cadre de la fenêtre est inférieure à 3,5 cm ?

Dans ce cas, nous mesurons à nouveau depuis le bas, c'est-à-dire depuis le couvercle de l'évacuation jusqu'en haut du mur (veuillez noter que le mur est en pente, il faut déduire 2 mm de la hauteur).

Guide de mesure des portes et fenêtres Résultat de la mesure



4. Porte et fenêtre Instructions de mesure Résultat de la mesure

Cette image est encore un résumé de la manière dont on peut mesurer la largeur et la hauteur. Voir les points 2 et 3

Exemple de largeur 800mm + 35mm +35mm = 870mm
Exemple de hauteur 1900 mm + 35 mm = 1935 mm



5. Moustiquaires sur mesure

Vous trouverez ici les dimensions exactes de la moustiquaire avec la hauteur et la largeur.

5.1 Largeur 800mm + 35mm (côté droit)
+ 35mm (côté gauche) = 870mm
Veuillez noter le point 2

5.2 Hauteur 1900mm + 35mm (bord supérieur) = 1935mm
Veuillez noter le point 3

6. Moustiquaire montée

La moustiquaire est placée sur la fenêtre/porte et vissée à chaque coin à l'aide de 4 petites vis (en haut à droite et à gauche et en bas à gauche et à droite).

Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif double face (veuillez noter que le ruban adhésif doit être renouvelé après un certain temps).

Vous pouvez installer la moustiquaire de 2 manières différentes, de sorte que vous pouvez la tirer de gauche à droite ou de droite à gauche.

Si l'espace +35 mm n'est pas suffisant, suivez ces instructions



Largeur Si la largeur est inférieure à +35 mm, elle peut être réduite de 20 mm. On ajoute donc +15 au côté droit et +15 au côté gauche.

Hauteur Si la hauteur est inférieure à +35 mm, elle peut être diminuée de 20 mm. On ajoute donc +15 à la partie supérieure et +15 à la partie inférieure.

Mesure de la largeur : 800 mm

Largeur du profil : +15 mm + 15 mm

Mesure de la largeur : 830 mm

Mesure de la hauteur : 1900 mm

Largeur du profil : +15 mm

Mesure de la hauteur : 1915 mm



Selon vos préférences, vous pouvez fixer une latte de bois au mur et commander les dimensions de la moustiquaire de cette manière. Les lattes de bois peuvent être peintes